



Power Generators

RUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение блока сетевой автоматики и дистанционного запуска



ESE 406 HS-GT ES

Код товара 112.306A

ESE 606 HS-GT

Код товара 112.307A

ESE 606 DHS-GT ES

Код товара 112.308A

ESE 1206 HS-GT ES

Код товара 112.021A

ESE 1206 DHS-GT ES

Код товара 112.022A

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.endres.nt-rt.ru || эл. почта: edn@nt-rt.ru

Все электростанции из серии Professional-GT Line с моторами HONDA и оснащённые с электрозапуском 161ру31ванныееы специальным разъёмом для подключения:

- 162.321 - Блока сетевой автоматики 230 В / 1~,
- 162.322 - Блока сетевой автоматики 400 В / 3~,
- 162.023 - Блока дистанционного запуска через 20 м кабель
или
- 162.024 - Блока дистанционного запуска с помощи радиосвязи

Эта возможность касается в частности следующие модели:

ESE 406 HS-GT ES - Код товара 112.306A

Для подключения: 162.321, 162.023 или 162.024

ESE 606 HS-GT ES - Код товара 112.307A

Для подключения: 162.321, 162.023 или 162.024

ESE 606 DHS-GT ES - Код товара 12.308A

Для подключения: 162.322 162.023 или 162.024

ESE 1206 HS-GT ES - Код товара 112.021A

Для подключения: 162.321, 162.023 или 162.024

ESE 1206 DHS-GT ES - Код товара 112.022A

Для подключения: 162.322 162.023 или 162.024



Изобр. 1 Разъём с защитной крышки

Порядок подключения блока сетевой автоматики или блока дистанционного запуска

1. Снимаете защитной крыше разъёма поворачивая её влево.
2. Ставите штекер от блока сетевой автоматики или блока дистанционного запуска в открытый разъём.
3. Соедините потребители к розетке электростанции.
4. Подключите блок сетевой автоматики к сети (согласному отдельной инструкции подключения блока сетевой автоматики).)*
5. Ставите ключ зажигания в положение вкл. (ON).
6. Блока сетевой автоматики или блока дистанционного запуска подключены и готов к работе.

)* пункт 4 касается только подключение блока сетевой автоматики и **не осуществляется** при подключения разных типов блока дистанционного запуска!




Изобр. 2 Блока дистанционного запуска с помощью радиосвязи

Порядок запуска и останова электростанции с помощи блока дистанционного запуска с помощи радиосвязи

ЗАПУСК ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

1. Нажмите кнопку для холодного запуска  (если необходимо) и держите эту кнопку нажитом.
 2. Одновременно нажмите на кнопку старта мотора  до запуска двигателя (макс. 5 с).
 3. Отпустите кнопку для холодного запуска .
- ✓ Электростанция запущена!



Изобр. 3 Пульт дистанционного запуска

ОСТАНОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

4. Нажмите кнопку СТОП  до полной остановки мотора.
5. Отпустите кнопку СТОП.
- ✓ Электростанция остановлена!

Аналогичным путём осуществляется запуск и останов электростанции с помощи блока дистанционного запуска с 20 м кабелем!

Порядок запуска и останова электростанции с помощи блока сетевой автоматики

Изучите отдельную инструкцию по подключении и эксплуатации блока сетевой автоматики.



Изобр. 4 Блок сетевой автоматики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.endres.nt-rt.ru || эл. почта: edn@nt-rt.ru